

Aufzugseil für Wäschespinnen LADY Modelle

- Wäschespinne bis zur vollen Straffung der Leinen aufziehen.
- Beim unteren Sternschieber ist in der Lasche links ein Loch. Bringen Sie am Seilende einen Knoten an und ziehen Sie das Aufzugseil von innen durch die Öffnung **(1)**.
- Führen Sie das Aufzugseil zum oberen Sternschieber, durch die schwarze Aufzugseilöse **(2)** und wieder runter bis zur unteren Seilrolle **(3)** im Tragarm. Führen Sie dann das Aufzugseil im Tragarm bis zur Aufzugseilöse **(4)** und ziehen Sie das Seil dort ein.
- Schliessen Sie die Wäschespinne vorsichtig und bringen Sie am Seilende eine Schlaufe **(5)** an.

Corde de levage pour séchoir parapluie modèles LADY

- Ouvrez le séchoir parapluie jusqu'à ce que les lignes soient complètement tendues.
- À l'étoile inférieure, il y a un trou dans le clapet à gauche. Faites un nœud à l'extrémité de la corde et tirez la corde de levage à travers le trou de l'intérieur **(1)**.
- Conduisez la corde de levage à l'étoile supérieure, à travers l'œillet noir **(2)** et descendez à nouveau jusqu'à la poulie **(3)** inférieure du bras de support. Ensuite, guidez la corde de levage dans le bras de support jusqu'à l'œillet noir **(4)** et enfiler la corde à cet endroit.
- Fermez soigneusement le séchoir parapluie et attachez une boucle au bout de la corde **(5)**.

Fune a mano per stendibiancheria a ombrello modelli LADY

- Avvolgere lo stendibiancheria a ombrello fino a quando le corde sono completamente tese.
- Nella stella inferiore c'è un foro nel lembo a sinistra. Fare un nodo all'estremità della corda e tirare la fune a mano attraverso il foro dall'interno **(1)**.
- Condurre la fune a mano fino alla stella superiore, attraverso l'occhiello nero **(2)** e giù di nuovo fino alla puleggia **(3)** inferiore del braccio di supporto. Quindi guidare la fune a mano nel braccio di supporto fino all'occhiello nero **(4)** e infilare la fune in questo punto.
- Chiudere con cura lo stendibiancheria a ombrello e fissare un anello all'estremità della fune **(5)**.

Pull-line for rotary clothes dryers LADY models

- Pull up the rotary clothes dryer until the lines are fully stretched
- At the lower star there is a hole in the flap on the left. Make a knot at the end of the pull-line and draw the line through the hole from the inside **(1)**.
- Lead the pull-line to the upper star, through the black eyelet **(2)** and down again to the lower rope roll **(3)** in the support arm. Then guide the pull-line in the support arm to the black eyelet **(4)** and pull the line in there.
- Close the rotary clothes dryer carefully and attach a loop at the end of the rope **(5)**.

