

Aufzugseil für Deckentrockner Libelle / Libelle XL

- Deckentrockner bis zum Anschlag herunterlassen.
- Beim Scherenarm Profil ist oben beim Schnapper ein Loch. Bringen Sie am Seilende einen Knoten an und ziehen Sie das Aufzugseilende von innen durch die Öffnung (1).
- Führen Sie das Aufzugseil zur unteren Seilrolle beim Mittelsteg (2), und wieder hoch über die obere Seilrolle (3).
- Ziehen Sie den Deckentrockner vorsichtig hoch und bringen Sie am Seilende eine Schlaufe an (4).

Corde de levage pour sèche-linge pour plafond Libelle / Libelle XL

- Abaissez le sèche-linge pour plafond jusqu'à la limite.
- Il y a un trou en haut du profil du bras de ciseaux. Faites un nœud à l'extrémité de la corde et tirez la corde de levage à travers le trou par l'intérieur (1).
- Guidez la corde de levage jusqu'à la poulie inférieure à la barre centrale (2) et remontez au-dessus de la poulie supérieure (3).
- Tirez avec précautions le sèche-linge vers le haut et attachez une boucle à l'extrémité de la corde (4).

Fune a mano per essiccatoio a soffitto Libelle / Libelle XL

- Abbassare l'essiccatoio a soffitto fino all'arresto.
- C'è un foro nella parte superiore del profilo del braccio a forbice. Fare un nodo all'estremità della corda e tirare la fune a mano attraverso il foro dall'interno (1).
- Guidare la fune a mano fino alla puleggia inferiore alla barra centrale (2) e fare retromarcia sulla puleggia superiore (3).
- Tirare con cura l'essiccatoio a soffitto verso l'alto e fissare un anello all'estremità della fune (4).

Pull-line for ceiling dryer Libelle / Libelle XL

- Lower the ceiling dryer as far as it will go.
- There is a hole at the top of the shear arm profile. Tie a knot at the end of the rope and pull the pull-line through the hole from the inside (1).
- Guide the pull-line to the lower rope roll at the center bar (2) and back up over the upper rope roll (3).
- Carefully pull up the ceiling dryer and attach a loop at the end of the pull-line (4).

