

Aufzugseil für Wäschespinne DeLuxe Modelle

- Wäschespinne bis zur vollen Straffung der Leinen aufziehen.
- Beim unteren Sternschieber ist in der Lasche rechts ein Loch. Bringen Sie am Seilende einen Knoten an und ziehen Sie das Aufzugseil von innen durch die Öffnung (1).
- Führen Sie das Aufzugseil zum oberen Sternschieber, über die Seilrolle (2) und wieder runter bis zur unteren Seilrolle (3) im Tragarm. Führen Sie dann das Aufzugseil im Tragarm bis zur Aufzugseilöse (4) und ziehen Sie das Seil dort ein.
- Schliessen Sie die Wäschespinne vorsichtig und bringen Sie am Seilende eine Schlaufe an (5).

Corde de levage pour séchoir parapluie modèle DeLuxe

- Ouvrez le séchoir parapluie jusqu'à ce que les lignes soient complètement tendues.
- À l'étoile inférieure, il y a un trou dans le clapet à droite. Faites un nœud à l'extrémité de la corde et tirez la corde de levage à travers le trou de l'intérieur (1).
- Conduisez la corde de levage à l'étoile supérieure, par-dessus la poulie (2) et descendre à nouveau vers la poulie (3) inférieure dans le bras de support. Ensuite, guidez la corde de levage dans le bras de support jusqu'à l'œillet noir (4) et enfiler la corde à cet endroit.
- Fermez soigneusement le séchoir parapluie et attachez une boucle au bout de la corde (5).

Fune a mano per stendibiancheria a ombrello modelli DeLuxe

- Avvolgere lo stendibiancheria a ombrello fino a quando le corde sono completamente tese.
- Nella stella inferiore c'è un foro nel lembo a destra. Fare un nodo all'estremità della corda e tirare la fune a mano attraverso il foro dall'interno (1).
- Condurre la fune a mano fino alla stella superiore, attraverso l'occhiello nero (2) e giù di nuovo fino alla puleggia (3) inferiore del braccio di supporto. Quindi guidare la fune a mano nel braccio di supporto fino all'occhiello nero (4) e infilare la fune in questo punto.
- Chiudere con cura lo stendibiancheria a ombrello e fissare un anello all'estremità della fune (5).

Pull-line for rotary clothes dryers DeLuxe models

- Pull up the rotary clothes dryer until the lines are fully stretched.
- At the lower star there is a hole in the flap on the right. Make a knot at the end of the pull-line and draw the line through the hole from the inside (1).
- Lead the pull-line to the upper star, over the rope roll (2) and down again to the lower rope roll (3) in the support arm. Then guide the pull-line in the support arm to the black eyelet (4) and pull the line in there.
- Close the rotary clothes dryer carefully and attach a loop at the end of the rope (5).

